

HX0074 Kit per Oscilloscopi METRIX



OSCILLOSCOPI DIGITALI

Measure up



Descrizione generale del kit per oscilloscopi METRIX

- Il kit per Oscilloscopi è composto da un circuito generatore di 15 segnali diversi e rappresentativi, con un relativo manuale che descrive la natura di ognuno di essi. Il modello di oscilloscopio METRIX consente di sottoporre lo strumento al test e di fare le dovute regolazioni per ottenere una corretta visualizzazione.
- Visto che la maggior parte delle funzionalità standard o avanzate di questi oscilloscopi sono digitali, permette non solo di prendere in mano più rapidamente lo strumento, ma soprattutto di acquisire una migliore comprensione del funzionamento degli oscilloscopi digitali in generale, facilitando un uso ottimale.
- È destinato quindi a tutti gli utenti con una conoscenza media o limitata delle caratteristiche specifiche degli oscilloscopi digitali moderni e si presta pertanto a essere utilizzato ad es. nella didattica dell'insegnamento tecnico o generale.
- Il kit è direttamente compatibile con gli attuali oscilloscopi digitali METRIX (di seguito elencati), ma si presta ad essere utilizzato con altri modelli, nella misura in cui, ovviamente, questi ultimi dispongano delle funzionalità utilizzate:

Famiglia	Oscilloscopi					
SCOPIX + OXi 6204	OX7042	OX7062	OX7102	OX7104	OX7202	OX7204
MTX con SPO	MTX3354	MTX3252	MTX3352			
OX 6000	OX 6202	OX 6152	OX 6062	OX 6062-	II OX 620	2-11
Scopein@Box con SPO	MTX1052	MTX1054				
HANDSCOPE	OX 5022	OX 5042				

Presentazione del kit

Il circuito di generazione dei segnali è costruito attorno a un microprocessore.

Uno schermo LCD e 2 pulsanti "UP/DOWN" consentono di selezionare il segnale desiderato.

Dispone di 2 canali disponibili sui BNC: "MAIN" e "AUX".

Può essere alimentato, a scelta, da una batteria standard da 9 V o da un adattatore di corrente esterno, quello dei oscilloscopio Handscope METRIX X03656A00 (selezione della modalità di alimentazione tramite commutatore).

• Sono disponibili il manuale d'uso con in indice tutti i segnali disponibili e i modelli interessati, una pagina per la descrizione del segnale e un indice alla fine del manuale che permette di ritrovare i numeri dei test in base ai diversi argomenti trattati.

Segnale per il test :		Demo con				
	MTX 3x5x SPO MTX 105x SPO	OX 6xxx	SCOPIX + OXi 6204	HANDSCOPE	Pag.	
N. 1 = Fantasia	\square	\boxtimes	\boxtimes	🔀 a), c)	2	
N. 2 = Isteresi	\square	\boxtimes	\boxtimes	🔀 a), b)	3	
N. 3 = Treno d'impulsi	\square	\boxtimes	\boxtimes		4	
N. 4 = Treno di dati + CS	\square	\boxtimes	\boxtimes		5	
N°5 = Frame di dati - Errore	\square	🖂 с)	🖂 c)		6	
N. 6 = Modulazione AM seno	\boxtimes	🛛 b), c)	🛛 b), c)	🛛 b), c)	7	
N. 7 = Onda quadra – Tempo di salita	\square	\boxtimes	\boxtimes	🔀 a)	8	
N. 8 = Onda quadra debole disturbata da rumorosità		\boxtimes	\boxtimes	\square	9	
N. 9 = Pettine di impulsi rapidi	\square	\boxtimes	\boxtimes		10	
N. 10 = Trama numerica + Errore	\square	\boxtimes	\boxtimes		11	
N. 11 = Trama + Pulsazione rara	\square				12	
N. 12 = Registratore – 5 segnali	\square		\boxtimes		13	
N. 13 = Registratore centrale	\square		\boxtimes		14	
N. 14 = Armoniche	\boxtimes	🔀 b)	\boxtimes	🔀 a)	15	
N. 15 = Distorsione			\square		16	
Index					17, 18	

Demo: con:	⊠ Mtx3x5x e ⊠ OX 6000 Mtx105x SPO ⊠ OX 6000-II	SCOPIX + OXi 6204 A), c)	PE	
Segnale di test	N. 1 = Fantasia			
Тіро	4 coppie di segnali successivi ogni 2 s circa			
Specifiche	2,6 V < Vpp < 3,2 V - 10 Hz < F < 60 Hz			
Regolazione oscilloscopio	20 ms/div - MAIN = 500	mV/div - AUX = 500 mV/div		
Trigger	Standard su MAIN			
Modalità	XY (Display Menu) – né "Min/max", né "Segnale ripetitivo" (Horizontal Menu)			
Scopo/i della demo	Iniziare in maniera divertente presentando le diverse modalità di visualizzazione: Normal, Full Trace, Full Screen, XY			

a) Impostare l'oscilloscopio così da visualizzare correttamente i segnali (possibile con la modalità "Autoset").



b) Eseguire in successione i comandi "Full Trace" e "Full Screen" per evitare la sovrapposizione delle tracce e quindi di liberare la totalità dello schermo per la visualizzazione delle tracce.



c) Ritornare alla visualizzazione iniziale, "Normal", e selezionare la modalità XY tramite CH1 in X e CH2 in Y o CHA in X e CHB in Y. Si succederanno quattro forme geometriche (cuore; quadrifoglio; rosone; spirale).



Demo: con:	Mtx3x5x e Mtx105x SPO	☑ OX 6000☑ OX 6000-II	SCOPIX + OXi 6204	HANDSCOPE a), b)	
Segnale di test		N. 2 = Isteresi			
Тіро	2 s	2 segnali sfasati, onda triangolare e pseudoquadra			
Specifiche	Vpp $\approx 3.2~V$ - F $\approx 1.7~kHz$ - Tm onda quadra $\approx 24~\mu s$ - Ritardo segnali $\approx 40~\mu s$				
Regolazione oscilloscopio	200 µs/div - MAIN = 500m V/div - AUX = 500 mV/div				
Trigger		Standar	d su MAIN		
Modalità	XY (Display Mer	nu) – né "Min/max", n	é "Segnale ripetitivo	" (Horizontal Menu)	
Scopo/i della demo	Modalità "X(t)" e "XY" a partire dai segnali sfasati				
	Presentare le misure automatiche con i marcatori (F, Tm onda quadra)				
	Presentare le misure di fase (manuale, automatica)				

a) Impostare l'oscilloscopio così da visualizzare correttamente i segnali (possibile con la modalità "Autoset").



b) Selezionare la modalità XY tramite CH1 in X e CH2 in Y o CHA in X e CHB in Y.



Questo caso da manuale, cioè la visualizzazione di un ciclo di isteresi, si incontra spesso specie in ambito didattico. Mette in risalto le rispettive importanze della visualizzazione dei canali in funzione del tempo e della visualizzazione in modalità XY.

Si metterà in evidenza la semplicità d'accesso alle regolazioni della modalità XY, come pure alla misura automatica di fase che è uno dei suoi utilizzi.

c) Eventualmente ritornare alla modalità "X(t)" per illustrare l'impiego delle misure automatiche (ad es. : Tm onda quadra) e delle misure di fase (manuale, automatica).



Demo: c	on:	Mtx3x5x e Mtx105x SPO	☑ OX 6000☑ OX 6000-II	SCOPIX + OXi 6204	HANDSCOPE	
Segnale di test			N. 3 = Treno d'impulsi			
	Тіро	1 segnale c	1 segnale con treni di 10 impulsi, distanziati da uno scarto variabile			
Speci	fiche	Vpp ≈ 3,4 V - F ≈ 32 kHz - L+ ≈ 16 μs - Scarto treni ≈ da 100 a 180 μs				
Regolazione oscilloscopio			100 µs/div - M	AIN = 500 mV/div		
Tri	igger		Su MAIN – H	old-Off ≈ 350 µs		
Мос	lalità	Preferibile la modalità avviata – deselezionare "Segnale ripetitivo" (Menu Horiz)				
Scopo/i della demo		Avvio tramite "Hold-Off" su treni d'impulsi				
		Misura automatica "L-" o [W-W+] con selezione di zona tramite cursori manual				
		Confronto con un riferimento e misura "L-" o [W-W+] con selezione di zona				

a) Impostare l'oscilloscopio in modo da visualizzare correttamente il segnale su CH1 (base tempo, sensibilità e fonte di avvio).



Attenzione: per questo tipo di segnale il funzionamento di "Autoset" può rivelarsi aleatorio.

In un primo tempo, senza "Hold-Off", l'avvio si verifica su un qualsiasi impulso del treno, non appena l'oscilloscopio è pronto all'acquisizione.

Si accompagna da un senso di "instabilità orizzontale" che rende la visualizzazione inutilizzabile.



La corretta impostazione del parametro "Hold-Off" nella scheda "Principal" (Principale) del menu di avvio permetterà l'avvio sistematico al primo impulso del treno.

Quindi, fare doppio clic sull'area dei numeri corrispondente e inserire, ad esempio, il valore di 350 µs.

Questo valore deve essere superiore alla durata del treno d'impulsi per impedire l'avvio in quel periodo, ma deve essere inferiore all'intervallo di tempo tra 2 treni d'impulsi (che fluttua tra i 400 e i 480 µs circa).

b) Selezionare la misura automatica "L-" o [W-W+] e restringere la zona desiderata con i cursori manuali, così da misurare il tempo d'attesa variabile tra i 2 treni d'impulsi.



c) Confronto rapido con il riferimento.

Vert Décl Horiz Affich Mesure Mémoire ∐til ? (Ô) creare un riferimento. Premere sul tasto per n 🔽 chi -1.00 N Spostare la traccia attiva verso il basso per poterla confrontare con 20.0 d quella di riferimento visualizzata. 1.00 div Si sottolinea chiaramente che il numero di impulsi presenti nel treno ch4^ 500mV rimane identico (10), ma varia l'intervallo tra i treni. 50.0µs ____ ____FFT ____ (Ô) Premere nuovamente il pulsante per cancellare il riferimento. 14:44 (1) L-=110.4us Décl <u></u>f1 STOP T2

Demo:	con:	Mtx3x5x e Mtx105x SPO	OX 6000	SCOPIX + OXi 6204		
Segnale per il test		N. 4 = Treno di dati + CS				
	Tipo	2 segnali rappresentanti un CS (chip select) e una trama numerica (data)				
Spe	ecifiche	Vpp	\approx 3,4 V - F \approx 40k Hz	z (data) - F ≈ 1,5 kH	Iz (CS),	
Regolazione oscilloscopio		2	00 µs/div - MAIN =	1 V/div - AUX = 1 V	//div	
	Trigger	r Principale ↓ su MAIN e ausiliario ↑ su AUX				
N	<i>lodalità</i>	Preferibile la modalità avviata – deselezionare "Segnale ripetitivo" (Menu Horiz)				
Scopo/i della demo		Avvio complesso con conteggio d'impulsi				
		"WinZoom" su treno d'impulsi				

a) In un primo momento, impostare l'oscilloscopio in modo da visualizzare semplicemente i 2 segnali (base tempo, sensibilità e fonte di avvio ↓ su AUX).



Attenzione: per questo tipo di segnale il funzionamento di "Autoset" può rivelarsi aleatorio.



b) Procediamo quindi alla dimostrazione dell'importanza dei trigger complessi (2 eventi) con le opzioni "comptage" o "retard" ("conteggio" o "ritardo").

L'esempio scelto permetterà di sincronizzare, su un segnale ausiliario, il Chip Select e di avviare il frame di dati sull'impulso desiderato.

Questa modalità permetterà inoltre di avviare sempre sullo stesso impulso, anche se questo non sempre si verificasse dopo un intervallo di tempo identico dopo il chip select (impulsi da 4 a 9).



Affich

Mesure

Mémoire

Décl 2 STOP

<u>U</u>til <u>?</u>

🔽 ch1 ---

🔽 ch2

Z 489m\v

2.44m²

50.0µs

Z) FFT

09:09

ch4-

Parametri di avvio:

Scheda "Principal" (Principale):
MAIN anteriore ↓ ; Hold-Off minimo
Scheda "Comptage" (Conteggio, o
Conteggio → Qualifier):
AUX anteriore ↑ ; accoppiamento DC ;
ritardo nell'avvio < 9 (5 nell'esempio)

c) La nostra funzionalità "WinZoom graphique" (Grafico WinZoom) è unica e di grande effetto in occasione delle dimostrazioni.

Per ottenere il risultato, partendo da una base tempo di 200 µs/div, selezionare graficamente la prima serie di 3 impulsi e quindi rilasciare per ottenere il risultato.

Fare doppio clic sullo schermo per selezionare "Zoom inattivo" e ritornare al punto di partenza.

-<u>1</u>-2-T

(1) F=39.31 kHz, Vpp=3.328 V

<u>V</u>ert <u>D</u>écl <u>H</u>oriz

10.0r

200us

Décl 72 STOP

) FFT

09:06

4

Vert

Décl

(2) F=1.498kHz,Vpp=3.500 V

2 T

Demo: con:	Mtx3x5x e Mtx105x SPO	☑ OX 6000☑ OX 6000-II	SCOPIX + OXi 6204 c)	HANDSCOPE	
Segnale per il test		N. 5 = Frame	di dati - Errore		
Тіро	2 segnali rappresentanti un bus di comunicazione con "clock" (orologio) e "data" (dati)				
Specifiche	Vpp ≈ 3,4 V	Vpp \approx 3,4 V - F \approx 31 kHz (orologio) - 30 µs < L+ < 200 µs (dati)			
Regolazione oscilloscopio	20	o 25 µs/div - MAIN	= 1 V/div - AUX = 1	V/div	
Trigger		ी su MAIN, pre-t	rigger \approx 1 divisione		
Modalità	Preferibile la modalità avviata – Modalità SPO durata \ge 2 s			urata ≥ 2 s	
Scopo/i della demo	Catturare e osservare un evento raro utilizzando SPO			do SPO	
	Avvio sulla larghezza d'impulso del segnale AUX				

a) Impostare l'oscilloscopio in modo da visualizzare i 2 segnali in modalità normale (base tempo, sensibilità e fonte di avvio su MAIN).



Attenzione: per questo tipo di segnale il funzionamento di "Autoset" può rivelarsi aleatorio.

b) Selezionare "Persistance SPO" (Persistenza) nel menu di visualizzazione e impostare una durata di \geq 2 s.



Il segnale proposto rappresenta un bus di comunicazione con un "data – 8 bits" (dati – 8 bit) e un "clock" (orologio).

Questo schema di comunicazione è comune nei protocolli di collegamento in serie come nel caso dei bus I2C, bus USB, bus CAN, comunicazioni Ethernet, ecc...

La visualizzazione intelligente SPO consente di rendere visibili elementi rari o complessi (non visualizzabili in modalità Enveloppe [Busta]).

Es.: errore di sincronizzazione, overshoot, glitch, bit sbagliato o problemi con le caratteristiche analogiche.

Lo scopo principale della modalità di acquisizione e visualizzazione intelligente SPO è quello di consentire l'individuazione e lo studio degli errori sui segnali senza conoscerne precedentemente la natura, ad es. senza dovere impostare specifiche condizioni di avvio.

Inoltre, grazie al sua frequenza di acquisizione molto elevata rispetto a un oscilloscopio digitale convenzionale (fino a 50.000 al secondo rispetto a una decina per secondo), consente di individuare e determinare, in maniera molto più efficace, degli eventi rari o complessi.

Infine, l'algoritmo di visualizzazione intelligente permette una visualizzazione molto più ricca e fedele del contenuto totale della memoria dell'oscilloscopio, anche se quest'ultima supera di molto le possibilità intrinseche dello schermo standard ¼ VGA, limitate dalla sua risoluzione (solo 250 pixel in orizzontale per la zona di traccia).

c) Avvio sulla larghezza d'impulso del segnale AUX (dimostrazione possibile con le 3 famiglie di oscilloscopi).



In modalità di visualizzazione "Oscilloscope" (Oscilloscopio) normale, selezionare l'avvio sulla larghezza d'impulso del segnale AUX (menu "Déclenchement" [Avvio], Scheda "Pulse" [Impulso]).

Modificare in seguito questo valore in maniera tale da avviare in base alle diverse durate esistenti (32, 64, 96, 128, 160, 192µs...), selezionando tra gli operatori "<", "=" o ">".

Demo: con:	Mtx3x5x e OX 6000 Mtx105x SPO OX 6000-I	b), c) II b), c)	SCOPIX + OXi 6204 b), c)	HANDSCOPE b), c)		
Segnale per il test	N. 6 = Modulazione AM seno					
Тіро	1 segnale sinusoidale modulato in ampiezza					
Specifiche	1,3 V < Vpp < 3,3 V - F ≈ 1,3 kHz					
Regolazione oscilloscopio	100 µs	s/div - MAIN	N = 500 mV/div			
Trigger	ડા	u MAIN, 50	% del Vpp			
Modalità	Preferibile la modalità avviata – Modalità SPO durata 100 ms					
Scopo/i della demo	Visualizzare un segnale a variazione rapida (ad es.: modulazione) tramite SPO					
	Utilizzo della modalità "Enveloppe" su Ox6000 e Scopix					
	Misure automatiche "scarto con la traccia di riferimento"					

a) Impostare l'oscilloscopio così da visualizzare correttamente i segnali (possibile con la modalità "Autoset").



Grazie al sua frequenza di acquisizione molto elevata rispetto a un oscilloscopio digitale convenzionale (fino a 50.000 al secondo rispetto a una decina al secondo) e al suo algoritmo di visualizzazione intelligente, l'oscilloscopio SPO consente di visualizzare dei segnali a rapida variazione o dei segnali compositi complessi, come era possibile con un oscilloscopio analogico.

Per il segnale sintetizzato è possibile specificare una zona d'ampiezza mai percorsa e la ripartizione temporale del segnale con una sfumatura cromatica.



Sugli Ox6000 e sullo Scopix, Handscope, modalità "Enveloppe" e "Cumul" (SCOPIX, OX6000-II) consente la visualizzazione grossolana del segnale (Vpp max, tasso di modulazione, frequenza...)



c) Sui nostri oscilloscopi è possibile creare rapidamente un riferimento per confrontare con una nuova acquisizione (vedere test N. 3, ultima parte).



Selezionando una casella del riquadro "Mesures Automatiques" (Misure automatiche) è possibile visualizzare lo scarto tra l'acquisizione in corso e la traccia di riferimento memorizzata (ad es.: dVpp = scarto del valore Vpp).

Demo: con:	Mtx3x5x e Mtx105x SPO	⊠ OX 6000 ⊠ OX 6000-II	SCOPIX + OXi 6204	HANDSCOPE a)	
Segnale per il test		N. 7 = Onda quadra - Tempo di salita			
Tip		1 segnale quadro rapporto ciclico 50 %			
Specifiche	Vpp ≈ 3,4 V - F ≈ 10 kHz - Tm ≈ 690 ns				
Regolazione oscilloscopio	Da 500 ns a 200 µs/div - MAIN = 500 mV/div				
Trigge		ी su MAIN,	50 % del Vpp		
Modalita	Preferibile la moda	Preferibile la modalità avviata – selezionare "Segnale ripetitivo" (Menu Horiz)			
Scopo/i della demo	Utilizzo delle Misure Automatiche (F, P, Tm, Td, Vpp, Vrms)				
	Nozione di precisione delle Misure attraverso un test sui tempi di salita				
	Utilizzo di "WinZoom" per caratterizzare un fronte di salita				

a) Impostare l'oscilloscopio così da visualizzare correttamente il segnale (possibile con la modalità "Autoset").



Visualizzazione delle 19 misure automatiche



Selezione frequenza e Vpp

b) La precisione delle misure (ad es.: il tempo di salita), dipende direttamente dalla risoluzione verticale del convertitore A/N (12 bit su Scopix, 10 bit su Ox6000 e OxMtx, 8 bit per la concorrenza) e dalla velocità di campionamento utilizzata che deve essere ottimizzata in funzione della misura prevista.



realizzata su tutta la memoria e non sullo schermo





Demo: con:	⊠ Mtx3x5x e ⊠ OX 6000 Mtx105x SPO ⊠ OX 6000-II	SCOPIX + OXi 6204			
Segnale per il test	N. 8 = Onda quadra debole disturbata da rumorosità				
Тіро	1 segnale quadro di ampiezza molto	1 segnale quadro di ampiezza molto limitata disturbato da una forte rumorosità			
Specifiche	5 mV < Vpp < 30 mV (dopo filtraggio) - $F \approx 1 \text{ kHz}$				
Regolazione oscilloscopio	200 o 500 µs/div –	MAIN = 2,5 o 5 mV/c	div		
Trigger	ी su MAIN	, 50% del Vpp			
Modalità	Nessuna in un primo momento, poi	filtraggio 1,5 MHz e 5	5 kHz sull'ingresso		
Scopo/i della demo	Avvio e visualizzazione per un segnale disturbato da rumorosità				
	Utilizzo dei filtri 15 MHz, 1,5 MHz e 5 kHz sull'ingresso				
	Utilizzo della funzione di riconduzione ai valori medi ("moyennage")				

a) In un primo momento, impostare l'oscilloscopio in modo da visualizzare approssimativamente il segnale.

Attenzione: per questo tipo di segnale il funzionamento di "Autoset" può rivelarsi aleatorio.



Ħ

In un primo momento, dopo aver utilizzato l'autoset o dopo una regolazione manuale sommaria, viene visualizzata la forma del segnale, ma l'avvio non funziona correttamente.

Se il segnale è particolarmente debole e disturbato, l'utilizzo dell'eliminazione del rumore del menu di avvio ("Déclenchement") non sempre è risolutivo, non più dell'eliminazione delle alte frequenze.

b) Utilizzando i filtri analogici da 1,5 MHz e 5 kHz sull'ingresso è possibile la corretta sincronizzazione e l'analisi del segnale ripulito dal rumore.





c) La riconduzione ai valori medi (Horizontal Menu) consente di eliminare il rumore aleatorio dalla visualizzazione (mancanza di segnale per l'avvio) e di realizzare delle misure di livello molto debole dopo avere effettuato uno zoom verticale.





Demo: con:	Mtx3x5x e Mtx105x SPO	☑ OX 6000☑ OX 6000-II	SCOPIX + OXi 6204	HANDSCOPE	
Segnale per il test		N. 9 = Pettine di impulsi rapidi			
Тіро	Pettine di 6	Pettine di 6 impulsi molto brevi, con una frequenza di ripetizione debole			
Specifiche	Vpp \approx 2 V (secondo una carica di 50 Ohm o no) - L+ \approx 7 ns - F \approx 8 kHz				
Regolazione oscilloscopio		50 µs/div, quindi 50	0 ns/div - MAIN = 50	0 mV/div	
Trigger		ी su M	AIN, 50% del Vpp		
Modalità	In un primo m	omento, deselezio	nare il "Segnale ripetit	tivo" (Horizontal Menu)	
Scopo/i della demo	Utilizzo della modalità di acquisizione "Min-Max"				
	Importanza dell'ETS per la fedele e precisa rappresentazione dei segnali				
	Impatto dell'impedenza d'ingresso sulla forma dei segnali rapidi				

a) In un primo momento, impostare l'oscilloscopio in modo da visualizzare approssimativamente il segnale.

Attenzione: per questo tipo di segnale il funzionamento di "Autoset" può rivelarsi aleatorio.





Selezione dell'acquisizione "Min-Max"

La regolazione iniziale permette di cogliere di tanto in tanto un impulso breve e d'ampiezza variabile qua e là. La selezione della modalità di acquisizione "Min-Max" dell'Horizontal Menu, senza cambiamenti alla velocità della base tempo, consentirà di acquisire e visualizzare il segnale in base al secondo schermo.

A causa della ridottissima durata degli impulsi rispetto alla loro frequenza di ripetizione (\approx 125 µs / rapporto tempo \approx 1000), la base tempo selezionata impone una frequenza di campionamento inadeguata per una corretta visualizzazione sullo schermo.

La modalità "Min-Max" consente di individuare la presenza di picchi "Min" e "Max" tra i punti di campionamento normali, di acquisire l'ampiezza di questi segnali e di rappresentarli a schermo.

b) In un secondo tempo, disattivare "Acquisition Min-Max" (Acquisizione Min-Max) e impostare la base tempo su 25 o 50 ns/div per poter dettagliare il segnale e scoprire un gruppo di 6 impulsi.

Selezionare "Signal Répétitif" (Segnale ripetitivo) nello stesso Menu, per autorizzare il campionamento denominato "ETS" e illustrare le differenze di rappresentazione con e senza.

Per i segnali periodici, la modalità "ETS" consente di aumentare notevolmente la risoluzione orizzontale, di superare la velocità massima di campionamento "a colpo singolo" e di ottenere così una rappresentazione fedele e delle misure precise.

L'esempio qui sopra presenta degli impulsi di durata <10 ns con un tempo di salita < 4 ns.



Campionamento ETS 40 o 100Gs/s





Demo: con:	Mtx3x5x e Mtx105x SPO	OX 6000	SCOPIX + OXi 6204	HANDSCOPE	
Segnale per il test		N. 10 = Trama numerica + Errore			
Тіро		Trama numerica co	on un errore ricorrent	te	
Specifiche	F ond	a quadra ≈ 5 MHz, V	pp ≈ 1,8 V - L+ erro	re ≈ 7 ns	
Regolazione oscilloscopio	25 o 50 ns/div	quindi 5 µs/div - M	AIN = 500 mV/div ac	coppiamento DC	
Trigger					
Modalità	Selezionare "Segnale ripetitivo" (Menu Horiz)				
Scopo/i della demo	Utilizzo dell'avvio sulla larghezza d'impulso				
	Utilizzo della modalità "Min-Max" su una trama numerica				

a) In un primo momento, impostare l'oscilloscopio così da visualizzare approssimativamente il segnale (usare la modalità "Autoset"), quindi impostare i parametri come indicato di seguito.
 Si prega di notare che la visualizzazione non è stabile.



Paramètres Principal Pul	de déclench se Retard I	n <mark>ement</mark> Comptage T	∨ Secteur
Déclenchement	sur Front	j.	
Source Princip Voie 0 1 0 2 Niveau 250mV	oale (P)	Front •fct uit	Couplage DC V Holdoff 40.0ns
	ок	Annuler	

Impostare quindi un avvio su larghezza d'impulso, come indicato qui di seguito, quindi aumentare la velocità della base temporale per poter analizzare in dettaglio l'errore della trama numerica.



b) È possibile utilizzare in seguito una base tempo più corta, ad esempio 5 µs/div per osservare la composizione generale della trama numerica.
 In base alla velocità di campionamento utilizzata dallo strumento, potrebbe essere necessario l'utilizzo della modalità "Min-Max" per ottenere una corretta rappresentazione del segnale.









Demo: con:	Mtx3x5x e OX 6000 SCOPIX HANDSCOPE Mtx105x SPO OX 6000-II + OXi 6204 HANDSCOPE		
Segnale per il test	N. 11 = Trama + Pulsazione rara		
Тіро	Segnale numerico d'orologio, contenente un errore		
Specifiche	F orologio ≈ 5 MHz, Vpp ≈ 3,3 V		
Regolazione oscilloscopio	100 o 125 ns/div quindi 25 µs/div - MAIN = 500 mV/div accoppiamento DC		
Trigger			
Modalità	Preferibile la modalità avviata – Modalità SPO durata 1 o 2 s		
Scopo/i della demo	Cattura e visualizzazione di un errore raro in modalità SPO		
	Avvio possibile sulla larghezza d'impulso <20 ns, dopo analisi SPO		

a) In un primo momento, impostare l'oscilloscopio così da visualizzare approssimativamente il segnale (usare la modalità "Autoset"), quindi impostare i parametri come indicato qui a lato.

b) Il segnale visualizzato corrisponde a un orologio digitale a 100 ns.
 Se attenti, si può eventualmente individuare una certa instabilità di alcuni fronti del segnale.





b) Impostare ora la velocità della base tempo su 25 ns/div.

Selezionare la modalità di visualizzazione "Persistance SPO" (Persistenza SPO) nel menu "AFFICHage" (Visualizza).

Impostare la durata della persistenza su 1 o 2 s per ottenere la visualizzazione qui sotto a sinistra. L'errore è abbastanza raro, poiché si verifica solo in un tic d'orologio su 1000, ma viene catturato e visualizzato

immediatamente e può essere pertanto analizzato.

Consiste in un impulso di breve durata (< 10 ns), che si verifica durante il fronte di discesa dell'orologio.

Ritornare alla modalità di visualizzazione "Oscilloscope" (Oscilloscopio) nel menu "AFFICHage" (Visualizza). L'errore non è visibile e si manifesta eventualmente solo con instabilità intermittenti dei fronti.



Modalità SPO: osservazione dell'evento raro



Modalità Oscilloscopio: nessun errore visibile

Demo: con:	Mtx3x5x e Mtx105x SPO	☐ OX 6000☑ OX 6000-II	SCOPIX + OXi 6204	HANDSCOPE
Segnale per il test	N. 12 = Registratore – 5 segnali			
Тіро	Sequenza di 5 segnali lenti, con forme e caratteristiche diverse			
Specifiche	Durata di ciascun segnale ≈ 1 s, ampiezza 1,5 V < Vpp < 3,5 V			
Regolazione oscilloscopio	Durata-Camp 2 s-40 μs - MAIN = 500 mV/div accoppiamento DC			
Trigger	In un primo momento nessuno, quindi soglia/e su MAIN, livello in base al segnale			
Modalità	Avvio "Source/Niveau" (Evento/Livello) quindi "Capture en fichiers" (Cattura su file)			
Scopo/i della demo	Presentazione elementare della modalità "Recorder" (Registratore)			
	Controllo degli errori su 2 soglie (modalità "normale" e "cattura su file")			

a) In un primo momento, selezionare la modalità "Recorder" (Registratore) tramite il pulsante in alto a sinistra del pannello anteriore dello strumento, quindi impostare la sensibilità verticale su 500 mV/div e la durata di registrazione su 2 s, oppure un campionamento ogni 40 µs.



Si prega di notare che sotto la maschera delle tracce, l'asse tempo è suddiviso in "ore/minuti/secondi".

Nell'esempio a lato, si va da 14h 39' 48" a 14h 39' 50", vale a dire esattamente 2 s di registrazione.

Inoltre, 2 cursori verticali, uno punteggiato (qui posizionato sull'istante del trigger) e l'altro a tratto continuo (posizionato all'estrema destra dello schermo) consentono di effettuare 2 misure d'ampiezza e questo contemporaneamente su 4 canali.

Nell'esempio, rispettivamente 1,700 V e 1,661 V su CH1.

b) Selezionare in seguito l'opzione "Source/Niveau" (Evento/Livello) dal menu "DECLenchement" (Avvio), impostare i parametri come indicato di seguito e premere il pulsante "RUN/STOP" del pannello anteriore, per avviare l'acquisizione.

Nella figura a destra, si vede che un errore è stato individuato e catturato, poiché la soglia superiore, visualizzata sulla destra dello schermo, è stata superata.





c) Grazie all'opzione "Capture en fichiers" (Cattura su file) del menu "DECLenchement" (Avvio) è possibile individuare e catturare una serie di errori che l'apparecchio memorizza automaticamente (fino a 510 errori); nell'esempio che segue, si vedrà come selezionarli e visualizzarli per l'analisi.



Demo: con:	☑ Mtx3x5x e □ OX 6000 Mtx105x SPO ☑ OX 6000-II	SCOPIX + OXi 6204 HANDSCOPE	
Segnale per il test	N. 13 = Registratore centrale		
Тіро	Segnale lento di tipo "pulsazione cardiaca" e Vdc crescente/decrescente		
Specifiche	Frequenza del segnale \approx 0,5 s, ampiezza \approx 3,2 V (pulsazione cardiaca)		
Regolazione oscilloscopio	Durata 10 s, quindi 2 s - MAIN & AUX = 500 mV/div accoppiamento DC		
Trigger	In un primo momento nessuno, quindi soglie EXT su MAIN, livelli 1 V e 2,6 V		
Modalità	Avvio "Source/Niveau" (Evento/Livello) quindi "Capture en fichiers" (Cattura su file)		
Scopo/i della demo	Controllo multisoglia con la modalità "Recorder"		
	Misure "cursori" o "automatiche" in modalità "Recorder"		

a) In un primo momento, selezionare la modalità "Recorder" (Registratore) tramite il pulsante in alto a sinistra del pannello anteriore dello strumento, quindi impostare la sensibilità verticale su 500 mV/div e la durata di registrazione su 10 s, oppure un campionamento ogni 200 µs.



I 2 cursori verticali, uno puntato e l'altro a tratto continuo, consentono di effettuare simultaneamente due misure di ampiezza per ciascun canale.

Nell'esempio, si legge rispettivamente 1,699 V e 1,418 V su CH2.

Nella parte inferiore destra dello schermo, è possibile inoltre misurare gli scarti (ampiezza e tempo) tra i due cursori sul canale preferito (nell'esempio a lato, CH1).

b) Selezionare un avvio di tipo "Extérieur" (Esterno) su MAIN, impostare i livelli di soglia su 1 V e 2,6 V e confermare l'opzione "Capture en fichiers" (Cattura su file) del menu "DECLenchement" (Avvio) (cfr. modalità operativa per il segnale N. 12).



La selezione dell'errore da analizzare può essere effettuata tramite zoom diretto sullo schermo o tramite il menu "AFFICHage" / "Défauts" (Visualizza / Errori), selezionando il numero di errore desiderato prima di chiudere la finestra di selezione.

Da notare che nel momento in cui viene catturato un errore, viene emesso un segnale sonoro.

c) È possibile effettuare le misure tramite i cursori manuali, ma è altresì possibile visualizzare simultaneamente le 19 misure automatiche effettuate sul canale desiderato.



ų	Trace 1: Me	esures auto	omatique	S	<u>til ?</u>
ſ	Mesures entre	e les curseurs			🗹 ch1 📟
	Vmin=	35.89mV	Tm=	2.008 s	1.661 V
	Vmax=	3.302 V	Td=	0.000 s	1.700 V
	Vpp=	3.266 V	L+=	1.883 s	lv cn2≕
	Vbas=	35.87mV	L-=	204.8ms	1.293 V
	Vhaut=	3.302 V	P=	2.088 s	Lob3
4	Vamp=	3.266 V	F=	478.9mHz	
	Veff=	1.730 V	RC=	90.1 %	
	Vmoy=	1.679 V	N=	3	ch4
	Dep+=	0.0%	Dep-=	0.0%	
	Sum=	13.43 Vs			<mark>.</mark>
1			k		
		OK	`		hold
٦	п п			41	

Demo: con:	Mtx3x5x e Mtx105x SPO	☑ OX 6000☑ OX 6000-II	SCOPIX + OXi 6204	HANDSCOPE a)
Segnale per il test	N. 14 = Armoniche			
Тіро	2 segnali, uno quadro l'altro triangolare			
Specifiche	Frequenza del segnale \approx 50 Hz, Vpp \approx 3,2 V (triangolare), Vpp \approx 3,4 V (quadro)			
Regolazione oscilloscopio	5 ms/div - MAIN = 500 mV o 1 V/div accoppiamento DC			
Trigger				
Modalità	Modalità "Oscilloscope", quindi "Harmonique" (Armonica), quindi "FFT"			
Scopo/i della demo	Utilizzo della modalità "Harmonique" per l'analisi dei segnali "Energie" (Energia)			
	Utilizzo comparativo della modalità "FFT" multicanale dell'oscilloscopio			

a) Impostare l'oscilloscopio così da visualizzare approssimativamente il segnale secondo la prima figura (possibile con la modalità "Autoset"), quindi impostare i parametri come indicato qui sotto. Quindi selezionare la modalità "Analiser".



Questo esempio "didattico" utilizza due segnali caratteristici, uno quadro e l'altro triangolare; ciò permette di verificare, grazie all'analisi delle armoniche, la teoria della decomposizione dei segnali fondamentali.

La funzionalità d'analisi delle armoniche non richiede un'impostazione della base tempo o della velocità di campionamento; tuttavia la sensibilità verticale deve essere correttamente impostata. La migliore soluzione consiste quindi nell'impostarla/e preventivamente in modalità "Oscilloscopio".

Ciò consente anche di verificare approssimativamente che la frequenza di riferimento sia realmente inclusa nei limiti ammessi dallo strumento (40-450 Hz per SCOPIX, OX 6000-II e HANDSCOPE), 40 Hz-5 kHz per MTX 3x5x).

È possibile visualizzare le armoniche su 4 canali (HANDSCOPE e OX 6000-II : 2 canali) e misurare il Vrms e la THD (distorsione armonica totale) del segnale per ciascun canale attivo e, per la fascia armonica selezionata la percentuale del fondamentale, la fase ad esso relativa, la frequenza della fascia armonica e il suo valore RMS.

b) Ritornare alla modalità Oscilloscope, selezionare la casella FFT, eseguire un "autoset" confermare i cursori manuali.



Nel menu "HORIZontal" è possibile scegliere il tipo di scala, FFT lineare o logaritmica, nonché la finestra d'analisi desiderata.

In modalità lineare, la scala dell'ampiezza è espressa in "volt" mentre in modalità logaritmica è espressa in "dB", offendo così una maggiore dinamica di analisi (49 dB per un Oscilloscopio tradizionale a 8 bit, 60dB per l'OX 6000 e 79dB per Scopix e rispettiva conversione a 12 bit).

Contrariamente all'analisi delle armoniche, la FFT non si milita alle fasce armoniche della frequenza di riferimento, ma presenta l'insieme dei contenuti dello spettro del segnale, sull'estensione completa della banda passante dell'Oscilloscopio.

Demo: con:	Mtx3x5x e Mtx105x SPO	☐ OX 6000⊠ OX 6000-II	SCOPIX + OXi 6204	HANDSCOPE
Segnale per il test	N. 15 = Distorsione			
Тіро	1 segnale pseudosinusoidale caratterizzato da una distorsione armonica			
Specifiche	Frequenza del segnale \approx 50 Hz, Vpp \approx 3,2 V			
Regolazione oscilloscopio	5 ms/div - MAIN = 500 mV accoppiamento DC obbligatorio			
Trigger	\Uparrow accoppiamento DC su MAIN, livello 50% del Vpp per esempio			
Modalità	Modalità "Oscilloscope", quindi "Harmonique" (Armonica)			
Scopo/i della demo	Utilizzo della modalità "Harmonique" per l'analisi di un segnale "Energie" (Energia)		egnale "Energie"	

a) Impostare l'oscilloscopio così da visualizzare approssimativamente il segnale secondo la prima figura (possibile con la modalità "Autoset"), quindi impostare i parametri come indicato qui sotto.



Sulle reti di distribuzione dell'energia elettrica, si cerca spesso di rilevare eventuali fenomeni di distorsione armonica, generalmente problematici per il funzionamento dell'impianto e dei dispositivi ad esso collegati.

Questo esempio simula in maniera realista un segnale di tipo sinusoidale 50 Hz (frequenza di rete di numerosi paesi), sul quale sono state sovrapposte fasce armoniche nel seguente modo:

- ✓ Seno di ampiezza 0,3 V (10%); frequenza 150 Hz (fascia 3); sfasamento: PI (180°)
- ✓ Seno di ampiezza 0,6 V (18%); frequenza 250 Hz (fascia 5); sfasamento: PI/2 (90°)

Attenzione: affinché le misure di sfasamento indicate possano essere corrette, l'accoppiamento del canale deve assolutamente essere impostato su "DC".



Indice degli argomenti trattati nel manuale

Α	N. di test corrispondente
Acquisizione min/max	9a, 10b
Analisi delle armoniche	14, 15
Armoniche (analizzatore di)	14,15
AUTOSET (modalità Oscilloscopio)	1a
AUTOSET (modalità FFT)	14b
Avvio (conteggio o ritardo)	4b
Avvio (filtri, eliminazione del rumore)	8a
Avvio (largnezza degli impulsi)	5C, 1Ua
Avvio su z soglie (Recorder)	120, 130
В	
Bus di comunicazione in serie (clock + data)	5. 11
Bus di dati (chip select + frame)	4, 10
C	
Campionamento (velocità / risoluzione temporale)	7b, 9a, 9b
Cattura su file (Recorder)	12c
Conteggio degli impulsi (avvio)	4b
Convertitore (risoluzione / precisione delle misure)	7b
Cursori manuali	5c 6b
Curson manuali	50, 60
D	
Distorsione armonica	15
E	
Enveloppe (modalità)	6b
Errori nei segnali (ricerca)	5, 10, 11
Errori (visualizzazione in modalità Recorder)	13b
ETS (campionamento in tempo equivalente)	9b
Evento raro (individuazione di anomalie)	5, 11
F	
r Fase (misure automatiche e manuali)	2h 2c
EET	20, 20 14b
Filtraggio dei sognali (15 MHz, 1,5 MHz, 5 kHz)	8b
Finalogio dei segnali (15 minz, 1,5 minz, 5 kinz)	
	2d, 7d
	10
	Ib
н	
HOLD-OFF (parametro di avvio)	За
I	
Impedenza d'ingresso (1 M Ω , 50 Ω)	9b
Impulsi (avvio su treno di)	3a
Impulsi (avvio sulla larghezza di)	5c, 10a
Impulsi (misura della larghezza di)	3b, 5c
Isteresi (visualizzazione in modalità XY)	2b
1	
Limite BP (filtri analogici sugli ingressi)	8h
	UU
Μ	
Marcatori (misure automatiche)	2
Min-Max ("glitch capture", "peak detect")	9a, 10b
Misura di fase (manuale, automatica)	2b, 2c

Misure automatiche Misure automatiche (delimitate dai cursori) Misure automatiche (marcatori) Misure automatiche (raffronto con la traccia di riferimento)	2, 3, 7a 3b 2, 7 6c
Misure automatiche (tempi di salita) Misure manuali tramite cursori Misure manuali tramite cursori (modalità FFT) Misure manuali tramite cursori (su Enveloppe) Misure manuali tramite cursori (Registratore) Misure (modalità Recorder) Modulazione d'ampiezza	2c, 7b, 7c 5c, 10a 14b 6b 12a, 13a, 13c 13c 6
O Oscilloscopio analogico (modalità SPO equivalente)	6a
P Persistenza variabile (SPO) PRETRIG	5, 6, 11 2b
R RECORDER Registratore (modalità) Registratore (misure automatiche e manuali) Ricerca degli errori Riconduzione delle acquisizioni ai valori medi Rumore (segnale disturbato, avvio, visualizzazione)	Vedere "Registratore" 12,13 13c 5, 11 8c 8
S Scala FFT (lineare / logaritmica) Sensibilità verticale Segnale ripetitivo (campionamento ETS) Sottocampionamento SPO (Smart Persistance Oscilloscope)	14b 8, 8c 9b 10b 5, 6, 11
T Tempi di salita (misura automatica, precisione) Traccia di riferimento (misure automatiche di scarto) Traccia di riferimento (raffronto) Trasformata di Fourier veloce (FFT) Treno d'impulsi (avvio) TRIGGER Tutto schermo (modalità di visualizzazione)	2c, 7b, 7c 6c 3c, 6c 14b 3a Vedere "Avvio" 1b
V Visualizzazione "Full Screen" (a tutto schermo) Visualizzazione "Full Trace" (sovrapposizione) Visualizzazione (modalità di visualizzazione) Visualizzazione "Normale" modalità Oscilloscopio	1b 1b 1 1a
Visualizzazione "XY" Vpp (Misura automatica)	1c 7a
X X(t) (modalità di visualizzazione) XY (modalità di visualizzazione)	2 1c, 2b
Z Zoom grafico (WinZoom)	4c, 7c



FRANCE

Chauvin Arnoux Group

190, rue Championnet 75876 PARIS Cedex 18 Tél : +33 1 44 85 44 85 Fax : +33 1 46 27 73 89 info@chauvin-arnoux.com www.chauvin-arnoux.com

INTERNATIONAL Chauvin Arnoux Group Tél : +33 1 44 85 44 38 Fax : +33 1 46 27 95 69

Our international contacts www.chauvin-arnoux.com/contacts

