FAQ N°4

MISE EN SERVICE rapide **ULYS TTA**

CHAUVIN ARNOUX ENERGY

A la première mise sous tension, la pages suivante s'affiche.



Pour effectuer la configuration préliminaire, appuyer au moins 4 sec sur le bouton SET.

1 Rentrer la valeur de CT

La valeur de CT est le rapport du primaire par le secondaire du TC

Exemple :
TC 100/5A => rapport CT = 20

Appuyer sur Modifier la valeur avec Confirmer sur

Appuyer sur

2 Rentrer la valeur de FSA

La valeur de FSA est le secondaire du TC

Exemple :
TCC 100/1A => FSA = 1

Appuyer sur Modifier la valeur avec Confirmer sur

Appuyer sur

3 Sélectionner le mode de câblage

3.3.2 triphasé 3 fils équilibré, 2 TC
3.3.3 triphasé 3 fils non équilibré, 3 TC
3.4.3 triphasé 4 fils non équilibré, 3 TC

Appuyer sur Modifier la valeur avec Confirmer sur

4 Sauvegarder et quitter

Appuyer sur 3 sec

Confirmer sur